

# Fuzz Cute オーナーズマニュアル FC-I

FuzzCute をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

Fuzz ツマミ 入力ゲインを上げるためのツマミです。

Level ツマミ 出力レベルを調節するツマミです。

Tone スイッチ トーンの無効 - 有効が選択できます。

Treble ツマミ 高音域の調整を行います。12時でフラットからプラスマイナス方向に高音域の増減が出来ます。

Bass ツマミ 低音域の調整を行います。12時でフラットからプラスマイナス方向に低音域の増減が出来ます。

Saturation の内部半固定抵抗は入力に直列に接続されています。歪み具合やノイズ、検波等を確認しながら調整して下さい。

CHOKE の内部半固定抵抗によってバイアス電流の調整が出来ます。歪のゲインも調整できます。

※出荷時はケースグラウンドと TP CHOKE 間の電圧を 5v としてありますので、

電圧測定の出来るテスターがあれば出荷時状態に戻すことが可能です。

## 製品説明図

