

HIGH GAIN DISTORTION オーナーズマニュアル

HIGH GAIN DISTORTION をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- ①Drive 歪の調整 (増幅用パワーアンプの増幅率の可変)
- ②Tone トーンの調整 (中心周波数の移動と高音域のオープン)
- ③Level 出力の調整

内部コントロール

- ④1st Gain 増幅用のパワーアンプ入力レベル
ここのGainに対して、表のDRIVEが掛かりますので、お好みに合わせて調整してください。

⑤HIGH CUT スイッチ

内部スライドスイッチによってハイカットの調整ができます。
表パネルのTONEは低域と高域がお互いに関わり合いながらコントロールしますので、
表パネルを右側方向で使い、内部でハイカットをキツく掛ける等のお使い方法があります。

製品説明図

