

Japan preamp Channel2 マニュアル

OUT SWについて

IN 側は通常のエフェクターペダルとして使い易い出力レベルとしております。

PRE側はプリアンプ エフェクターとして使い易い出力レベルとしております。

ギターアンプの入力に接続する場合は IN側に設定してください。

ギターアンプのリターンに接続する場合は通常は PRE側に設定してください。

ただし、

リターン接続で音量を抑えてお使い頂く場合は IN側で出力を落としてお使いいただく事も出来ます。

リターン接続でアンプによっては PRE側の設定で音が大き過ぎる場合は IN側で使いをお勧めします。

特にリターン接続の場合はギターアンプのボリュームを通らない物が多いので本機の設定変更やシールドの抜き差しはアンプの電源を切るかスタンバイモードで作業を行ってください。

ヒント

アンプのインプットに接続時はアンプ側はクリーンの設定にてお使いください。

付属品 (内容物)

- ゴム足 x4 個
- 内部調整用ドライバー x1
- 保証書 (無償保証規定)、取扱説明書 (本書)、安全にお使いになるしおり

仕様

アンプの■インプット : 1入力 / インピーダンス : 約 500k Ω

■アウトプット : 1出力 / インピーダンス : 約 1k Ω 以上

■消費電流 : 35mA (DC9v)

■入力電圧 : DC9v (センターマイナス)

■本体寸法 : 76mm (幅) x 113mm (奥) x 50mm (高)

■重量 : 約 430g

※内部電池か安定化されたパワーサプライをお使いください。ACアダプター直接接続の場合、電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。

※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。

※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。

※印刷は油性インクを使用していますが、アルコール等の溶剤やコンパウンド、極度の乾拭きで剥げたり薄くなる場合があります。