



Geminy Model External Control 機能 取扱説明書 2

製品説明図



基板説明図



注意：説明図は Geminy/Hod&Mod を使用していますが、Dual タイプのモデルを対象です。