

外部調整

Mostly OverDrive

- ①Drive 歪の調整 (増幅率)
 - ②Tone トーンの調整 (中心周波数の移動と高音域のオープン)
 - ③Level 出力の調整
 - ④Lo コントロール 中低音の調整 (左が標準位置)
- ⑤Clip
- ①クリップスイッチ左 Di モード ダイオードを使い歪ませるモード。LED モードよりコンプ感が増し、レベルが下がり、ゲインが増します。
 - ②クリップスイッチ中 Nature モード オペアンプの電源電圧範囲を超えて歪ませるモード。一番芯のあるメリハリが効いたサウンド。
 - ③クリップスイッチ右 LED モード 発光ダイオードを使い歪ませるモード。コンプ感があるサウンド。

内部調整

- ⑥Hi コントロール 3段階の中高音の調整 (右が標準位置)
- ⑦「Tone Extent」 Tone の調整範囲の調整
表の Tone の範囲を設定できます。
半固定抵抗で高域と低域の範囲を絞る機能ですので、中域の特性は変わりません。
- ⑧「Down Voltage Adjustment」
内部電圧の調整を行います。「Nature モード」時に効果が体感できます。

※Hi コントロールは通常 Max の位置が標準で、削る方向に使いますが、トーンを絞って Hi コントロールを上げ方向で使う場合には、内部 Tone Extent を絞り気味で使用したほうが使いやすい場合も有ります。

※半固定抵抗ダイヤル左最大で約 4.5v、右最大で約 8.2v (9.0v 入力時)。

付属品 (内容物)

- 006P バッテリー x1 個 (内部に収めてありますが、シュリンクを付けたままですので、御使用前にスナップに取り付けてください。)
- ゴム足 x4 個
- 内部調整用ドライバー x1
- 保証書 (無償保証規定)、取扱説明書 (本書)、安全にお使いになるしおり

仕様

- インプット : 1入力 / インピーダンス : 約 500k Ω
- アウトプット : 1出力 / インピーダンス : 約 1k Ω 以上
- 消費電流 : 13mA (DC9v)
- 入力電圧 : DC9v ~ 最大 18v (センターマイナス)
- 本体寸法 : 76mm x 幅13mm (奥) x 50mm (高)
- 重量 : 250g
- 内部電池 : 006P

※内部電池が安定化されたパワーサプライをお使いください。AC アダプター直接接続の場合、電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。
※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。
※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。
※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。ご了承下さい。
※印刷は油性インクを使用していますが、アルコール等の溶剤やコンパウンド、極度の乾拭きで剥げたり薄くなる場合があります。

pedal works
ENDROLL
<https://www.endroll-jpn.com/>